

Einbau und Initialisierung des Steuergeräts für Fensterheber (Temic Fensterhebermodul)



Art.-Nr.: EP3503102 und EP3624960

Aus- und Einbau des Moduls:

Nach dem Ausbau der kompletten Fensterheber-Einheit, lässt sich das defekte Modul vom Motor abschrauben und danach durch das neue Temic-Modul ersetzen.

Fensterheber-Einheit wieder einbauen und bitte darauf achten, dass im Bewegungsbereich der Scheibe keine Hindernisse vorhanden sind.

Programmieren / Initialisieren des Temic-Moduls:

Eine optimale Funktion der Modi Impulsmodus / manueller Modus (Öffnen, Schließen) und des Einklemmschutzes ist nur gewährleistet, wenn das System (Steuergerät am Motor ► Temic-Modul) ordnungsgemäß initialisiert wird.

Vorgehensweise:

Bitte darauf achten, dass bei diesem Vorgang keine Hindernisse vorhanden sind.

Das Fenster bis zum oberen Anschlag schließen (erfordert mehrfaches Betätigen des Schalters, siehe Hinweis) und mit gedrücktem Schalter die Stromversorgung in Endstellung für mindestens 2 Sekunden aufrecht erhalten. Das Temic-Modul ist jetzt initialisiert.

HINWEIS:

Wenn das Modul nicht initialisiert ist (wird), funktioniert der Fensterheber bei gedrücktem Schalter lediglich über eine Lauf-Strecke von höchstens 50 mm. Bei jedem Druck wiederholt sich dies bis zum oberen Anschlag.

Ursachen für Fehlfunktionen, welche eine Neuinitialisierung erfordern:

- Austausch der Starter-Batterie
- Unterbrechung der Stromversorgung des Steuergeräts während der Betätigung des Fensterhebers (Kabelbruch, Kurzschluss)
- Unterbrechung der Spannungsversorgung der UCH (Zentralelektronik, Innenbereich)
- Überschreiten des maximalen theoretischen Hubs am oberen Anschlag (z.B. durch Seilriss)

